



- SCHAKEL DE LAMP UIT EN AAN (binnen 3 sec.)
- DRAAI DE DIMMERKNOP (paar keer heen en weer)
- DRUK DE DIMMERKNOP IN TOT DE LAMP KNIPPERT
- DRAAI AAN DIMMER KNOP, TOT LAMP REAGEERT OP DIMMERKNOP.
- *REAGEERT DE DIMMERKNOP NIET DAN BOVENSTAANDE HERHALEN.*
- SCHAKEL DE LAMP UIT (10 SEC.) EN DAARNA DE LAMP WEER INSCHAKELEN.
- DRUK KORT 3 KEER OP DE DIMMER KNOP EN DE DIMMER IS NU GEPROGRAMEERD.

UNLOCKEN

- SCHAKEL DE LAMP UIT (minimaal 10 sec.)
- SCHAKEL DE LAMP IN (binnen 3 sec.)
- DRUK 5 X KORT DE DIMMERKNOP IN.
- LAMP KNIPPERT 10x SNEL,